



1. Direktmessungshülse auf den Temperaturfühler stecken und diese bis auf die Temperaturfühlermutter schieben.
2. O-Ring (grün) bis in die Nut der Direktmessungshülse schieben.
3. Temperaturfühler in der Impfstelle für Direktmessung montieren und auf festen Sitz sowie Dichtheit prüfen.

## LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!):

- 2 x O-Ring 5,0 x 1,2 (grün)
- 2 x Verlängerungsring für TF-Mutter
- 1 x Montageanleitung