

Kunststoffverbinder BEULCO BlackLine - A4

Montageanleitung



Das Rohr rechtwinklig abschneiden und anfasen.
Die Mutter des Verbinder bis zum letzten Gewinde öffnen.
Dann kann das Rohr mit wenig Kraftaufwand eingeschoben werden.



Das Rohr bis zum ersten Anschlag einschieben. Nun hat das Rohr den Dichtring erreicht.



Das Rohr durch den Dichtring bis zum zweiten Anschlag einschieben. Wird der zweite Anschlag spürbar, befindet sich das Rohr in der richtigen Position.



Die Mutter mit einem Werkzeug fest anziehen.