

Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm -
Chrom

09 27 78 034



<input type="checkbox"/>	Chrom	09 27 78 034-00
<input type="checkbox"/>	Platin gebürstet	09 27 78 034-06
<input type="checkbox"/>	Platin	09 27 78 034-08
<input type="checkbox"/>	Dark Brass matt	09 27 78 034-16
<input type="checkbox"/>	Dark Bronze matt	09 27 78 034-17
<input checked="" type="checkbox"/>	Dark Chrome	09 27 78 034-19
<input type="checkbox"/>	Light Gold gebürstet	09 27 78 034-27
<input type="checkbox"/>	Messing gebürstet (23kt Gold)	09 27 78 034-28
<input checked="" type="checkbox"/>	Schwarz matt	09 27 78 034-33
<input type="checkbox"/>	Dark Brass gebürstet	09 27 78 034-39
<input type="checkbox"/>	Bronze gebürstet	09 27 78 034-42
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne gebürstet (22kt Gold)	09 27 78 034-46
<input type="checkbox"/>	Champagne (22kt Gold)	09 27 78 034-47
<input type="checkbox"/>	Cyprum	09 27 78 034-49
<input type="checkbox"/>	Chrom gebürstet	09 27 78 034-93
<input type="checkbox"/>	Dark Platinum gebürstet	09 27 78 034-99

Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm -
Chrom

ERSATZTEILE

09 27 78 034

Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm -
Chrom

09 27 78 034

ERSATZTEILE