

## Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom

## ERSATZTEILE

90 12 12 007 00



	Chrom	90 12 12 007 00-00
<input checked="" type="checkbox"/>	chrom gebürstet (04)	90 12 12 007 00-04
	Platin gebürstet	90 12 12 007 00-06
	Platin	90 12 12 007 00-08
	Messing (23kt Gold)	90 12 12 007 00-09
	Weiß matt	90 12 12 007 00-10
	schwarz	90 12 12 007 00-13
	Dark Brass matt	90 12 12 007 00-16
	Dark Bronze matt	90 12 12 007 00-17
	Dark Chrome	90 12 12 007 00-19
	Light Gold	90 12 12 007 00-26
	Light Gold gebürstet	90 12 12 007 00-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	90 12 12 007 00-28
<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	90 12 12 007 00-29
	Schwarz matt	90 12 12 007 00-33
	Dark Brass gebürstet	90 12 12 007 00-39
	Bronze gebürstet	90 12 12 007 00-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	90 12 12 007 00-46
	Champagne (22kt Gold)	90 12 12 007 00-47
	Cyprum	90 12 12 007 00-49
	Chrom gebürstet	90 12 12 007 00-93
	Dark Platinum gebürstet	90 12 12 007 00-99

Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 12 12 007 00

Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 12 12 007 00

Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 12 12 007 00

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
chrom gebürstet (04)

