

# Montageanleitung

## Ventilzähler TKS VZ-V smart M

DVGW-CS0135



# DELTA MESS

### A. Wichtige Hinweise

- Wasserzähler sind hochwertige Messgeräte und sorgsam zu behandeln. Zum Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen sowie um die Hygiene des Trinkwassers nicht zu gefährden, den Einbausatz erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
- Die Messkapsel mit DVGW-Zertifizierung bildet gemeinsam mit der DELTAMESS-Vormontage das Messgerät und darf nur unter den Nennbetriebsbedingungen betrieben werden.
  - Durchflussbereich:  $Q_3$  2,5 m<sup>3</sup>/h
  - Temperaturbereich: T30, T30/90, T90 → siehe Angabe auf Typenschild
  - Druckbereich: 0,3 bis 10 bar
  - mechanische Umgebungsbedingungen: M1, 5 bis 55 °C
  - Anschlussgröße: DN 15 / DN 20
- Der Einbau darf nur durch fachkundige Personen erfolgen.
- Bei der Installation sind die Vorgaben nach DIN 1988 und der aktuellen Trinkwasserverordnung zu beachten.
- **Garantie** nur bei Verwendung von original DELTAMESS-Werkzeug und -Zubehör sowie mitgelieferten Originaldichtungen!
- Alle werkseitig vorgefetteten O-Ringe ggf. nachfetten → **KEIN FERMIT VERWENDEN!**
- Bei beschädigter oder entfernter Plombe ist der Wasserzähler nicht mehr für die gesetzliche Abrechnung zugelassen.
- Durch die weit verbreitete Modul-Schnittstelle (Modularis) ist eine Aufrüstung mit Funk-, MBus- und FA-Modulen fast aller Hersteller jederzeit möglich.

### B. EU-Konformitätserklärung / EU DECLARATION OF CONFORMITY

Wir erklären als Hersteller in alleiniger Verantwortung die Konformität des Wasserzählers mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / We declare as manufacturer under our sole responsibility the conformity of the water meter with the relevant Union harmonisation legislations. Die benannte Stelle hat folgende Bescheinigungen ausgestellt / The notified body issued following certificates.

Typ Type	Bescheinigungen Certificates	Benannte Stelle; Nr. der Stelle Notified body; body no.	Angewandte Vorschriften Applied regulations
TKS	MID Modul B: DE-16-MI001-PTB001 MID Modul D: DE-M-AQ-PTB131	Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin 0102	2014/32/EU 26.02.2014 OIML R49-1 2013 EN 14154 Teile 1 - 3 2005 + A2:2011

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

Deltamess DWWF GmbH  
Sebenter Weg 42  
D-23758 Oldenburg/Holstein

Oldenburg, 05.02.2024

Daniel Kloß, GF

### C. Ventilzähler TKS VZ-V

- **ACHTUNG!** Vor der Endmontage Dichtflächen und Dichtungen prüfen, ggf. reinigen. Folgende Bereiche mit beiliegendem Fett einfetten - **KEIN FERMIT VERWENDEN** (Bild 1):

1. Mantelrohr außen vor dem Anschlussgewinde
2. O-Ring 56 x 2,5 mm (Vormontage Eckgehäuse)




Bild 1 (Einfetten vor Endmontage)

- Das Eckgehäuse mittels Überwurfmutter auf das Mantelrohr aufschrauben (Bild 2).
- Überwurfmutter des Eckgehäuses mittels Madenschraube und Aufkleber (siehe Beipack aus Lieferumfang) sichern und verplomben (Bild 3 a und 3 b).
- Die zweiteilige Rosette auf das Mantelrohr aufsetzen (Bild 4).




Bild 2 (Endmontage)




Bild 3 a (Sichern)




Bild 3 b (Verplomben)




Bild 4 (Rosettenmontage)


• Zähler auf Dichtheit überprüfen:

- Hauptabsperrrventil öffnen.
- Absperrung am Gehäuse auf Funktion prüfen.
- Zähler und Installation auf Dichtigkeit überprüfen.
- Zapfstelle öffnen.

- Sollte bei geschlossener Absperrung aus der Zapfstelle Wasser austreten:

Ventilsitz und Ventilsitzdichtung überprüfen und ggf. das Maß vom Ventilsitz bis Gewindeoberkante Ventil feststellen (siehe Maßtabellen). Liegt dieses Maß außerhalb der geforderten DIN-Maße → individuelles Steigrohr als Sonderausführung bestellen!

### Geradsitzventile DIN 3512




- A** : Nennweite  
**B** : Ventilsitztiefe  
**B±** : max. ausgleichbare Toleranz  
**C** : max. Einputztiefe für Standardanschluss  
**D** : Ventilsitzdurchlass  
**L** : Baulänge

Bei abweichendem **Maß C** Einsatz von verlängerten Mantelrohren!

alle Maße in mm					
A	B	B±	C	D	L
R 1/2"	21,5	2,5	26,5	12,5	65
R 3/4"	25,5	2,5	26,5	18,0	75
R 1"	30,0	2,5	26,5	23,5	90


### Schrägsitzventile DIN 3502



- A** : Nennweite  
**B** : Ventilsitztiefe  
**B±** : max. ausgleichbare Toleranz

alle Maße in mm		
A	B	B±
R 1/2"	35	2,5
R 3/4"	43	2,5
R 1"	52	2,5

### Seppelfricke Rundstromventile DIN 3500



- A<sub>1</sub>** : Nennweite  
**A<sub>2</sub>** : Kolbendurchmesser  
**B** : Ventilsitztiefe  
**C** : max. Einputztiefe; für Standard- und verlängertes Anschlusset

Bei abweichendem **Maß C** Einsatz von verlängerten Anschlussets!

alle Maße in mm				
A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	C
G1/2	G1/2	14	27	26,5
G3/4 - 1/2	M24 x 1,5	18	34	26,5
G3/4 - 1/2	M28 x 1,5	21	34 + 38	26,5
G1	M34 x 1,5	28	48	26,5